Bedienungsanleitung

FUNKSPRECHGERAT
UFT 435

FUNKSPRECHGERÄT UFT 435 TYP 85 242

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1.	Kurzbeschreibung	3
2.	Technische Daten	3
3.	Lieferumfang und Sonderzubehör	8
3.1.	Punksprechgerät UFT 435 Typ 85 242	8
3.2.	Funksprechgerät UFT 435-T Typ 85 243	10
3.3.	Sonderzubehör	11
4.	Arbeitsweise des Gerätes	12
4.1.	Betriebsart Empfang	12
4.2.	Betriebsart Senden	12
4.3.	Betriebsspannungskontrolle	14
5.	Einsatzvarianten des UFT 435	14
5.1.	Grundausstattung	14
5.2.	Betrieb mit Drahtantenne bzw. Federbandantenne	14
5.3:	Betrieb mit Kurzdrahtantenne	14
5.4.	Betrieb mit abgesetzter Antenne	15
5.5.	Betrieb mit Sprechgeschirr (2 Hörer)	15
5.6.	Betrieb mit Sprechgeschirr (1 Hörer)	15
5.7.	Betrieb des Gerätes im Schwimmbehälter (UFT 435-T)	15
5.8.	Betrieb im Kfz	16
5.9.	Betrieb mit Primärzelleneinsatz	16
5.10.	Betrieb mit Netzteil	16
5.11.	Betrieb mit Panzerkopfhaube	17
6.	Bedienung	11
7.	Wartung und Pflege	27
8.	Störungsbeseitigung	31

1. Kurzbeschreibung

Das tragbare Punkaprecherät UTF 435 (Typ 85 242) ist für Wechselsprechverbindungen auf 60 festen Kanälen im Prequensbereich von 45,6 MHz bis 47,075 MHz vorgesehen. Ze ist für den Einsatz im Gelände bestimmt und kann mit entsprechendem Sonderzubehör auch in Pehrzeuge eingebaut werden. In einem Schwimmbehälter ist der Zetrieb des Gerätes als UFF 435-T (Typ 85 243) auch am der Wasseroberfläche und der Transport unter Wasser möglich. Des UFF 435 wird durch eine aufladbare Nickel-Kadmium-Batterie gespeist. Bei Bedarf kann das Gerät auch mit einem Netzteil oder mit Monozellen betrieben werden (siehe "Sonderzubehör")

Das UFT 435 befindet sich in einem Gehäuse aus Sconater. Das Sende-Empfangsteil, als Grundbestandteil des Gerätes, ist in abgeschlossene Baugruppen (Kassetten) aufgeteilt, die in einem Rahmen mit Bedienfeld montiert und weitgehend über Steckverbindungen untereinander verbunden sind.

Mit Hilfe des Zubehöre und des Sonderzubehöre wird das Gerät UFT 435 an unterschiedliche Einsstabedingungen angepaßt. Es können verschiedene Antennen und Sohallwandler verwendet werden. Die erzielbare Reichweite liegt zwischen 5 km und 30 km und hängt stark von der Beschaffenheit des Geländes sowie dem Aufstellungsort der Antenne ab.

2. Technische Daten

2.1. Übertragungssystem

Frequenzbereich 45,600 MHz bis 47,075 MHz

Kanalzahl 60 Kanalabstand 25 kHz

Betriebsart F 3 (Phasenmodulation,

Wechselsprechen)

Frequenzhub $\Delta F_{max} = 5 \text{ kHz}$ NF-Frequenzbereich 300 Hz bis 2400 Hz

Klirrfaktor

K ≦ 15 % bei 1000 Hz und

0.5 W NF-Ausgangsleistung

2.2. Sender

800 mW +4 dE Trägerleistung

Unerwünschte Ausstrahlungen ≤ 1 μW

≤ ± 20 • 10⁻⁶ (entspr. max.) Frequenztoleranz

Tonruf-Frequenz 1000 Hz ± 200 Hz Belegte Bandbreite ≦ 16 kHz

2.3. Empfänger

Rauschbegrenzte Empfindlich- ≤ 0,04 pW (± 1,4 μV an 50 Ω)

keit bei f mod = 1000 Hz und

AF = 3 kHz, bezogen auf 12 dB

SND/ND 1)

NF-Ausgangsleistung ≥ 600 mW ± 3 dB, umschaltbar

auf \ge 15 mW, bei f_{mod} = 1000 Hz, AF = 3 kHz und einer HF-Eingangsleistung von 0,15 pW

(2 2,8 µV an 50 Ω)

Nachbarkanalselektion ≥ 60 dB nach Zweisignalmethode

Unerwilnschtes Ansprechen ≥ 60 dB Gleichkanalselektion ≥ -6 dB

Begrenzungseigenschaften Bei einer Änderung der HF-Aus-

> gangsleistung von 0.1 pW bis 10 μW ist die Änderung der NF-Ausgangsleistung nicht größer

als 2 dB

Durchlaßbreite für das

Modulationssignal ≥ 14 kHz

Intermodulationsdämpfung 2 45 dB bei Empfindl.-Grenze. bezogen auf 12 dB SKD/ND 1)

1) SMD/ND = Verhältnis Signal + Rauschen + Verzerrung zu Rauschen + Verzerrung

Unerwünschte Ausstrahlung < 1 nW

Rauschsperre vorhanden, abschaltbar, Einsatzpunkt bei einer HF-Ein-

gangsleistung von ≤ 0,028 pW (≘ 1,2 μV an 50 Ω)

(= 1,2 μV an 50 Ω)

Maximal zulässige

Retriebadauer

HF-Eingangsleistung 0,4 mW (= 141 mV an 50 Ω)

2.4. Stromversorgung (Betriebsspannungsbereich 11 bis 14 V)

Batterie Nickel-Kadmium-(NK-)Batterie

10 KC 3 P - TGL 22 807/08

(12 V/3 Ah)

aufladbar am Ladegerät LGT 7 Tvn 85 248

≥ 12 Std. 1) bei einem Ver-

hältnis von 1 : 4 : 1 zwischen Senden, Empfangsbereitschaft

und Empfang sowie bei

+20 °C ± 3 °C

Ladezeit etwa 14 Std. mit Ladegerät

LGT 7

Primärzelleneinsatz Batterieteil für 10 Stück Mono-(Sonderzubehör) zellen R 20 TGL 7487-C (1,5 V)

Betriebsdauer etwa 8 Std. 2) bei einem Ver-

hältnis von 1 : 4 : 1 zwischen Senden, Empfangsbereitschaft und Empfang sowie bei

und Empfang sowie t

ben des Batterieherstellers.

Die Betriebsdauer verringert sich außerhalb des angegebenen Temperaturbereiches und ist abhängig von der Anzahl der Lade-/Entladezyklen entsprechend den Kapazitätsanga-

²⁾ Die Betriebsdauer hängt von der Qualität der Monozellen ab.

Netzteil (Sonderzubehör) für Anschluß an 12 V und 24 V GS sowie 220 V/50 Hz und 115 V/ 427 Hz (s. a. gesonderte Bedienungsanleitung Netzteil 85 273)

Batteriespannungskontrolle

Optische Anzeige:

periode Antongo:
Bei Unterochiretien der Batteriespannung von 11,4 v 1 0,3 v begimt die Kamalanzeigebeleuchtung zu flackern, wenn Taste
(7) gedrückt wird. Betriebsart
bei Prüfung: "Empfangsbereitschaft", d. h. Empfang bei einsechalteter Rauschsperre.

2.5. Transformationsglied

Anpassung von 3 verschiedenen Impedanzen an den 50-G-Ausgang des UFT 435 (externe Antennen) A \triangleq (1,0 + j·0,65) · 50 Ω B \triangleq (1,6 + j·1,4) · 50 Ω C \triangleq (3,5 + j·1,7) · 50 Ω

2.6. Abmessungen

 Sende-Empfangsteil
 220 mm x 105 mm x 240 mm

 Batterie
 220 mm x 105 mm x 90 mm

 Gerätekoffer
 650 mm x 570 mm x 150 mm

 Schwimmbehälter
 640 mm x 400 mm x 230 mm

2.7. Massen

Sende-Empfangsteil 3,9 kg Batterie 2,2 kg

Primärzelleneinsatz 1,9 kg (mit Monozellen)

Netzteil 2,3 kg

Gerätekoffer (voll bestückt) 26 kg Schwimmbehälter ohne Gerät 15.7 kg

Schwimmbehälter ohne Gerät 15,7 kg Schwimmbehälter komplett 21.8 kg

2.8. Schwimmverhalten des Funksprechgerätes in Tauchausführung

Auftrieb in Stißwasser 400 p bis 650 p

2.9. Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse

Schutzgrad IP 54 nach TGL 15 165 in be-

liebiger Gebrauchslage

IP 68 nach TGL 15 165 bei 3
atu (Gerät im Schwimmbehälter)

Schwingungsfestigkeit Prüfklasse FB 1 150-0.15/2-3

TGL 200-0057 Stoßfestigkeit Prüfklasse Eb 6-25-4000

TGL 200-0057

Betriebsbedingungen 1)

Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C

Relative Luftfeuchte (83 ± 3) % LF, 40 °C, 4 Tage

nach TGL 9206 Bl. 1

Lagerbedingungen 1)

Temperaturbereich -25 °C bis +55 °C

Relative Luftfeuchte (93 ± 3) %, 40 °C, 4 Tage

nach TGL 9206 Bl. 1 Entaktivierbarkeit

und Entgiftbarkeit sind möglich

Schutzgütenachweis vorhanden, gemäß ABAO 3/1 (Ge-

setzblatt der DDR Teil II Nr. 87 vom 16.8.1966)

 Für die im Gerät verwendeten Batterien gelten die Garantiebestimmungen ihres Herstellers.

3. Lieferumfang und Sonderzubehör

3.1. Funksprechgerät UFT 435 Typ 85 242




Bild 1 Lage des UPT 435 mit Zubehör im Gerätekoffer

Diese Verkaufseinheit hat die Bestellbezeichnung

"Funksprechgerät 513 012.5"

und umfaßt folgende Teile

Lfd.Nr.	Stück	Bezeichnung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	1	Sende-Empfangsteil	512 798.2	
2	3	Batterie	512 815.5	
3	1	Mikrotelefon	512 803.4	
4	1	Sprechgeschirr, vollst.	512 805.0	mit 1 Hörer
5	1	Sprechgeschirr, vollst.	512 806.7	mit 2 Hörer
6	1	Wandler	812 527.0	Federband- antenne

			- 9 -		
Lfd.Nr.	Stück	Bezeichnung	Sach	-Nr.	Bemerkungen
7	1	Wandler	813	561.7	Drahtantenne QF 40 511
8	1	Stabantenne	508	981.3	Kurzdraht- antenne
9	1	Anschluβeleme	ent 813	425.5	Bordantennen- fuß QF 05 017
10	1	Transformation		828.4	
11	3	Anschluβkabel	512	968.7 969.5 970.1	(HF-Kabel 50 g (2, 5 und 15 g (lang
12	1	Gegengewicht	512	929.3	mit 3 Abspann- leitungen
13	1	Verlängerungs leitung	512	967.0	für Schallwand ler
14	3	Gurte	508	742.6 743.4 744.2	Traggurte
15	1	Gerätekoffer	508	927.6	
16	1	Gerätepapier	512	920.3	
17	1	EWZ-Satz	512	807.5	siehe nachfol- gende Aufstel- lung
Der EWZ- besteht		512 807.5 (<u>E</u> rs	atzteile- <u>W</u> e	rkzeug-	Zubehör)
Stück	Bezeich	nung	Sach-Nr.	Bemer	kungen
4	Mech. B	auteil	814 281.7		membran für telefon

Stück	Bezeichnung	Sach-Nr.	Bemerkungen
4	Mech. Bauteil	814 281.7	Gummimembran für Mikrotelefon
3	Haube	508 716.1	für 50-Ω-Anschluß- buchse
5	Haube	508 717.8	für Schallwandler- Anschluβbuchse und Netzteil
12	Kappe	508 701.6	für Schalter im Bedienungsfeld
2	Glühlampe D 12 V/2 W Ba 7s - TGL 10 883	811 788.1	
1	Hülse	508 885.3	Zwischenstück für Autoantenne
1	Drehknopf	811 746.3	

Stück	Bezeichnung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	Steckschlüssel	512 996.8	für Mikrotelefon
3	Schraubendreher		
1	Doppel-Maulschlüssel (SW 12 x 14)		
1	Ein-Maulschlüssel (SW 7)		
1	Hülse	512 826.8	Plombe für Kanal- schalterarretie- rung
10	G-Schmelzeinsatz T 315 TGL 0-41 571		} für Netzteil
10	G-Schmelzeinsatz T 1,6 TGL 0-41 571) Tur Netzteil

3.2. Funksprechgerät UFT 435-T Typ 85 243

(T = Spezialausführung für Taucher)

Diese Verkaufseinheit hat die Bestellbezeichnung

"Funksprechgerät-T 513 013.3"

Hierzu gehören alle unter Abschnitt 3.1. angeführten Teile, außer den laufenden Nummern 4, 5 und 14.

Polgende Positionen ändern sich, bzw. kommen neu hinzu:

Lfd.Nr.	Stück	Bezeichnung	Sach-Nr.	Bemerkungen
15	1	Gerätekoffer	508 928.4	
16	1	Gerätepapiere	513 010.0	
17	1	EWZ-Satz	513 011.7	s. nachfolgende Aufstellung
18	1	Schwimmbehälter	512 834.8	Im Deckel befin- den sich lfd.Nr. 4, 14 und ein Mikrotelefon-T.

Der EWZ-Satz 513 011.7 besteht aus:

Stück	Bezeichnung	Sach-Nr.	Bemerkungen
19	Mech. Bauteil	814 281.7	Gummimembran für Mikrotelefon
3	Haube	508 716.1	für 50-Ω-Anschluβ- buchse

Stück	Bezeichnung	Sach-Nr.	Bemerkungen
3	Haube	508 717.8	für Schallwandler- Anschluβbuchse und Netzteil
12	Kappe	508 701.6	für Schalter im Bedienungsfeld
2	Glühlampe D 12 V/2 W - Ba 7s - TGL 10 833	811 788.1	
1	Hülse	508 885.3	Zwischenstück für Autoantenne
1	Drehknopf	811 746.3	
1	Steckschlüssel-T	512 997.6	für Mikrotelefon
3	Schraubendreher		
1	Doppel-Maulschlüssel (SW 12 x 14)		
1	Ein-Maulschlüssel (SW 7)		
1	Ein-Maulschlüssel (SW 14)		
2	Rundring 4 x 2 mm	813 657.0)
2	Rundring 8 x 2 mm	813 659.5	}
2	Rundring 22 x 3 mm	813 662.6	für Druckaus-
2	Rundring 42 x 3 mm	814 599.8	gleichsein-
4	Dichtring 6,5 x 11 mm	814 689.2	richtung
2	Präservativ	817 224.4	}
	Molybdändisulfit- Schmierfett	810 181.7	}
5	Rundring 65 x 3 mm	813 364.1	für Mikrotelefon
1	Rundring 250 x 6 mm	813 665.0	für Gehäuse

3.3. Sonderzubehör

Für spezielle Einsatzzwecke können als Sonderzubehör folgende Teile geliefert werden:

Teile geliefert werden:					
Bezeichnung	BestNr.	Bemerkungen			
Netzteil Typ 85 273	519 173.1				
Primärzelleneinsatz Typ 85 246	513 015.8	für 10 St. Mono- zellen			
Kfz-Halterung Typ 85 247	513 016.6	mit Mikrofonhal-			
		ter und Schrauben- satz für Montage			
Anschlußkabel Typ 85 245	513 014.1	für Panzerhaube			
Anschlußkabel Typ 85 274	517 965.5	59			
Traggeschirr Typ 85 272	517 388.3				

4. Arbeitsweise des Gerätes

4.1. Betriebsart "Empfang"


Das Antennenrelais in der Relaiseinheit schaltet die Antenne an den Eingang des Bupfängers, der mit doppelter Prequenzumsetzung arbeitet. Über ein Zweikreisfilter, die HF-Vorstufe und ein Vierkreisfilter gelangt das Eingangseignal zur ersten Mischehufer, die die Gesillatorfrequenz aus der "Prequenzaufbereitung" erhält. Durch ein Piesofilter komst die 1. ZF zur zweitem Mischehufe und wird nit Hilfe einer quarsatabilisierten Frequenz auf die 2. ZF ungesetzt. Diese Prequenz wird über ein weiteres Piezofilter dem ZF-Verstürker mit Begrenzereigenschaften zugeführt. Den in einem Prequenzliskriminstor demodulierte Signal wird durch ein aktives Pilter zur Rauschsperre und zum NF-Verstürker weitererezeben.

Die Rauschsperre bewirkt bei fehlendem Empfangssignal, daß der NF-Verstärker nicht angesteuert wird, und sorgt damit für geringen Strowerbrauch des Empfängers.

Die für den Empfang der 60 Festfrequenzen erforderlichen umarzstabilisierten Oszillatorfrequenzen werden in der Frequenzaufbereitung durch einen Frequenzregelkreis in Verbindung mit einem Zählfrequenzteiler und dem Kanalwahlschalter bereitrestellt.

4.2. Betriebsart "Senden"

Die Sendefrequenz wird in Sender von einem durch eine Steuerspannung abstimmbaren Oszillator erzeugt und in einem Leigrannung abstimmbaren Oszillator erzeugt und in einem Leistungsveretärker versetärkt. Ein Tiefpaßfilter am Ausgang sorgt
für ausreichende Oberwellenselektion. Von dem Antennenrelais
in der Relaiseinheit wird das Signal an die Antenne geschaltet. Ein zweiter Frequenzregeikreis in der Frequenzaufbereitung erzeugt die zur Einhaltung und zur Modulation der Sendefrequenz notwendigs Steuerspannung. Die Modulationsversitärker, der
die Glieder zur Beeinflussung des Frequenzganges und zur Amplitudenbegrenzung enthält, und von dort zum Flassenmodulator,
der den Sollwert des Sendefrequenzregelkreises moduliert.
Durch eine schaltbare Rückkopplung der Verzitärkerstufen des
Modulationsverstärkers läßt sich ein Rufton erzeugen.



Blockschaltbild

4.3. Betriebsspannungskontrolle

Zur Überwachung des Ladezustandes der MK-Batterie ist in Gerkt eine durch Unterspannung ausgelöste Multivibratorschaltung vorhanden, die beim Drücken der Beleuchtungstaste ein rhythnisches Ein- und Ausschalten der Lanpe bewirkt, wenn die Batterien geladen werden müssen.

5. Einsatzvarianten des UFT 435

5.1. Grundausstattung

Mit folgender Grundausstattung kann der Nutzer Funkverkehr aufnehmen:

Sende-Empfangsteil mit Batterie, Drahtantenne, Mikrotelefon, Traggurte.

Em werden noch zumättalich 2 Stück Batterien mitgeliefert, die eine durchgehende Betriebsbereitschaft des Gerätes emöglichen. Sie sind einfach zu wechmeln. Entladene Batterien münsen am Ladegerät Löff 7 umbedingt wieder aufgeladen werden (miehe Bediemugsamleitung Löff 7).

5.2. Betrieb mit Drahtantenne bzw. Federbandantenne

Diese Antennen werden vorwiegend bei allen Tragweisen mit Gerät am Mann eingesetzt. Die Drahtantenne wird außerdem für die Varianten abgesetzter Antennen benutzt.

5.3. Betrieb mit Kurzdrahtantenne

Die Kurzdrahtantenne wird dann verwendet, wenn nur geringe Reichweiten gefordert sind. Da sie nicht optimal angepaßt ist, beträgt die Reichweite nur etwa 20 % im Vergleich zum Betrieb mit Drahtantenne.

5.4. Betrieb mit abgesetzter Antenne (Bordantennenfuß mit Drahtantenne)

Bei Anwendungsfällen, wo das UFF 435 stationär eingebaut wird oder im Gelünde an keiner exponierten Stelle stehen darf, wird die Antener vom Gerüt abgesetzt. Dazu wird das Transformationsglied mit Gegengewicht an die 50-G-Buchse des Funksprechgerätes über das HF-Kabel (max. 15 m) angeschlossen. Die Antenne kann so an beliebiger Stelle möglichst freistehend und hochhinaueragend angebracht werden.

5.5. Betrieb mit Sprechgeschirr (2 Hörer)

Dieses Sprechgeschirr wird anstelle des Mikrotelefons angeschlossen, wenn die ankommenden Informationen nicht mitgehört werden sollen oder Nichtbeteiligte gestört werden.

5.6. Betrieb mit Sprechgeschirr (1 Hörer)

Anwendungsfall wie in Abschnitt 5.5. Der Nutzer kann jedoch gleichzeitig zum Funkverkehr noch Umweltgeräusche hören bzw. Informationen entgegennehmen.

5.7. Betrieb des Gerätes im Schwimmbehälter (UFT 435-T)

Im druckfesten Schwimmbehülter kann das Funksprechgerät UPT 435 über der Wasseroberfläche schwimmend mit der Pederbandantenne in Betrieb genommen werden. Der Transport des Gerätes ist bis in eine Tiefe von 20 m möglich. Im eingebauten Zustand läßt sich das Gerät nur ein- und ausschalten, Lautstärke, Rauschsperre und gewünschter Kanal müssen vor dem Schließen des Deckels eingestellt werden. Nähere Einzelheiten sind der gesonderten Bedienungsanleitung des UPT 435-T zu entnehmen.

5.8. Betrieb im Kfz

Im Pahraeug wird das Funksprechgerüt in der Kfz-Halterung befestigt. Diese Halterung wird an geeigneter Stelle (2. B. im Pahrerhaus) montiert. Palls nötig, wird das Mikrotelefon vom Gerät abgenommen und auf den Mikrofonhalter gesetzt, der weckmißigerweise in der Nühe des Nutzers angebracht wird (2. B. am Armaturenbrett). Hierbei wird die Drahtantenne mit Bordantennenfuß (wie in Abschnitt 5.4. - mit Transformationsglied ohne Gegengewicht) verwendet und an geeigneter und erprobter Stelle außen am Kfz montiert.

Für den Kfz-Einsatz ist auch die Verlängerungsleitung für das . Mikrotelefon vorgesehen.

5.9. Betrieb mit Primärzelleneinsatz

Wemn keine Möglichkeit besicht, die NK-Batterie zu verwenden (z. B. fehlender Netzanschluß für Ladegerät), kann diese gegen den Primärzelleneinsatz Typ 65 246 ausgetauscht werden, der mit den vorgeschriebenen Monozellen R 20 TGL 7487-C zu bestücken ist.

5.10. Betrieb mit Netzteil

Im stationären und auch mobilen Betrieb kann das Funksprochgerät UFT 435 in Verbindung mit der Kfz-Halterung Typ 85 247 aus dem Netzteil Typ 85 273 gespeist werden.

Das Netzteil selbst kann an folgende externe Spannungsquellen angeschlossen werden: 12 V GS, 24 V GS, 220 V/56 Hz oder 115 V/427 Hz. Einzelheiten sind der gesonderten Bedienungsanleitung für das Netzteil zu entnehmen.

5.11. Betrieb mit Panzerkopfhaube

Mit Hilfe von speziellen Anschlußkabeln (Sonderzubehör) für unterschiedliche Stecker kann die Panzerkopfhaube NS 59 an das Funksprechgerüt angeschlossen werden. Dadurch wird ein besserer Schutz gegen starke Umgebungsgerüusche erreicht.

6. Bedienung


6.1. Allgemeines

Das Funksprechgerüt UFT 435 arbeitet im Wechselsprechbetrieb. Bei Funkverkehr zwischen 2 Gerüten sind beide (Sender und Empflänger) sets auf den gleichen Kannal einzustellen. Ein Nachstimmen ist nicht erforderlich. Die Mitteilungen sollen möglichst kurs sein, da im Sendebetrieb die Batterie höher belastet wird als bei Empfang.

Erläuterungen zu den Bildern 3 bis 6

- 1 Sende-Empfangsteil 2 Batterie
- .
- 3 Anschlußbuchse für Mikrotelefon oder Sprechgeschirr
- 4 Halterung für Mikrotelefon
- 5 Schalter für Lautstärke
- 6 Schalter für Rauschsperre
- 7 Taste für Beleuchtung
- 8 Einschalter
- 9 50-Q-Anschluβbuchse
- 10 Antennen-Anschluβbuchse 11 Tonruftaste
- 12 Sendetaste
- 12 Sendetaste 13 Tonruftaste
- 14 Sendetaste
- 15 Kanalschalter
- 16 Kanalanzeige

6.2. Bedienungsplan



E 1:2,5 Bild 5 Bild 6 Brustschalter des Sprechgeschirrs

6.3. Inbetriebnahme

6.3.1. Sende-Ampfangsteil

Das Sende-Empfangsteil (1) ist senkrecht (ohne Verkenten) auf die Estterie (2) sufsusctzen und durch die beiden Spannvorschlüsse zu befeetigen (Sild 3). Anschließend empfiehlt sich eine Betteriespannungskontrolle genüß Abschritt 6.14. Das gilt auch für fabrikneue Geräte. Der Stecker des Mikrotelefons (Bild 4) wird suf die Anschlüßbuchse (3) aufgesetzt und unter leichten Andruck gedreht, bis ein Einrasten zu spüren ist. Danach ist der Rändelring aus Plaste durch Rechtsdrehen festzuzichen. Das Nikrotelefon wird nun auf die Helterung (4) aufgesteckt und nach Art eines Bajonettverschlüsses verriegelt (eine Vierteldrehung nach rechte, bein späteren Lösen Mikrotelefon nach unten drücken). An die Buchse (3) kann auch ein Sprechgeschirr angeschlossen werden, wenn es die Einsatzart erfordert.

Die für den jeweiligen Amsendungsfall benötigte Antenne wird auf die Amschlüßbucher (10) genteckt und durch Rechtadrehen des Knebels befestigt (Knebel vorher an linken Anschlag bringen). Im SWZ-Satz befindet nich ein Zwischenstück (WetallWülse), mit den auch einige Autoantennen (z. B. Typ 1918-377 von VEB Antennenwerk Bed Blankenburg) angeschlossen werden können.

Die 50-0-Anschlußbuchse (9) dient dem Anschluß der abgesetzten Antenne (wiehe auch Abschnitte 5.4. und 6.7.) und Früfzwecken. Es darf stets nur eine der Anschlußbuchsen (9 oder 10) belegt werden.

Nach Beendigung des Punksprechverkehrs, vor allem aber vor jeder Entaktivierung bzs. Entgiftung, sind die Gummiverschlüsse auf die Anschlußbuchzen aufzustecken. Im BWZ-Satz befinden sich Ersatzverschlüsse und Gummikappen für die Schalter.

6.3.2. Sprechgeschirr

- Sprechgeschirr dem Perfolbeutel entnehmen
- Zuleitungen ordnen durch Hochschieben der Schlaufe
- Kopfhaube aufsetzen
- Hörermuscheln in die richtige Lage bringen
- Verschluß am Kopfband einhängen
- Halsband anlegen und entsprechend der Halsweite einstellen
- Kehlkopfmikrofon in die richtige Lage bringen (oberhalb des Schildknorpels), Orientierung nach mittig angeordneter Mikrofonleitung
- Brustschaltergehäuse an die Kleidung anknöpfen
- Anschlußstecker in Buchse 3 des Funksprechgerätes einführen

Das Sprechgeschirr ist betriebsbereit.

Nach der Benutzung ist das Sprechgeschirr wieder in den Perfolbeutel zu legen, damit die Schallwundler nicht unnötig Schmutz und Peuchtiskeit ausgesetzt werden.

6.4. Empfangen

Der Einschalter (8) ist auf Stellung I zu schalten. Mit dem Kanalschalter (15) ist der gewünschte Kanal im Bereich von 1 bis 60 zu wühlen. Das Punkeprechgerät ist danit empfangsbereit. Mit dem Schalter (6) 1884 nich die Rauschapperre einund ausschalten. Im Interesse der Betriebadnuer des Gerütes empfiehlt es sich, möglichet mit eingeschalteter Rauschsperre zu arbeiten (kein Rauschen hörban). Im Bereich der Grenzreichweite ist es evtl. zweckmäßig, die Rauschsperre abzuschalten, damit die Verbindung noch aufrechterhalten werden kann.

6.5. Rufen


Bei Verwendung des Mikrotelefons (Bild 4) ist die Tonruftante (11) zu drübken. Soferm ein Sprechgeschirr eingesetzt wird, müssen Tonruf- und Sendetaste (13 und 14) am Brustschalter (Bild 6) gleichzeitig gedrückt werden. Es wird ein Ponruf von 1000 Hz ausgestrahlt. Auch langsamse Morren ist möglich. Soll nach dem Tonruf gesprochen werden, so ist die Tonruftaste(13) freizuseben.

6.6. Senden

Durch Drücken der Sendetaste (12) des Eikrotelefons oder des Brustschaltere (14) am Sprechgendirt wird von Expfang auf Senden umgeschaltet. Es wird empfohlen, das Mikrotelefon im Abstand von 10 bis 15 om zu besprechen. Nach Beendigung der Durchsage ist die Sendetaste sofort wieder loszulasen. Dabei wird das Gerit automatisch auf Empfang geschaltet (erkennbar am Empfüngerrauschen bei ausgeschalteter Rauschnoerre).

6.7. Betrieb mit abgesetzter Antenne

Bild 7 zeigt den Aufbau einer abgesetzten Antenne. Die Befestigung erfolgt an einem im Gelände vorhandenen geeigneten Objekt (z. B. Ast. Brett. Stock o. a.), wobei die 3 Leitungen des Gegengewichtes zur Abspannung dienen können. Sie lassen eine Montagehöhe zwischen 1 m und 2,75 m über dem Erdboden zu und sind so abzuspannen, dal sie untereinander etwa gleichen Abstand aufweisen und zum Erdboden einen Winkel von etwa 4500 bilden. Zur Verbindung des Antennenaufbaues mit dem Funksprechgerät sind die 2 m. 5 m oder 15 m langen 50-Ω-HF-Leitungen vorgesehen. Das freie Leitungsende ist für den Anschluß an das Transformationsglied vorbereitet. Dazu muß die freie Stopfbuchse gelöst werden. Das Kabel wird hindurchgeführt und die Stopfbuchse festgezogen (Deckel vorher öffnen). Der verzinnte Außenleiter ist unter die Schelle, die Seele unter die noch freie, mit Kontaktblech versehene Schraube zu klemmen. Die Schaltlaschen auf der Leiterplatte sind in Stellung C zu



Aufbau einer abgesetzten Antenne

bringen, alle gelösten Schrauben festzudrehen, und der Deckel ist zu schließen. Das andere Ende des Kabels wird an Anschlußbuchse 9 angeschlossen.

Beim Abbau des Gegengewichten ist es vorteilhaft, dessen 3 Abspannseile zur Vermeidung von unerwünschtem Drall durch Drehen der an ihnen jeweiln befentigten Häringe auf diese aufzuwickeln. Die 3 so bewickelten Häringe werden zusammengefaßt, wobei einer davon zwechmäßigerweise um 180° gedreht wird. Auf diese sind die 3 Gumminderleitungen möglichst parallel aufzuwickeln. Das als Kabelschuh ausgebildete Ende wird in eine der Gumminderleitungen eingehakt, um ein ungewolltes Aufrollen zu verhindern.

6.8. Betrieb im Kfz

Die abgesetzte Antenne kann auch fest auf ein Kfz montiert werden. Im Interesse großer Reichweite und einer ausgewogenen Richtcharakteristik wird empfohlen, die Antenne möglichst hoch und freistehend auf einer großen metallischen Fläche anzuordnen. Bei LKWs ist in der Regel das Dach des Fahrerhauses für die Montage der Antenne geeignet. Hier übernimmt die Metallfläche die Funktion des Gegengewichtes. Es ist nicht zulässig, die Verbindung dieser Metallfläche zur Grundplatte des Transformationsgliedes über eine Leitung herzustellen. Deshalb ist es erforderlich, daß die Grundplatte des Transformationsgliedes und der Antennenfuß kontaktblank montiert werden. Die Länge der Gummischlauchleitung zwischen Transformationsglied und Antennenanschluß darf nicht veründert werden. Die Berührungsstellen sind von Lackierungen. Korrosionsschichten. Staub. Fett oder dergleichen gründlich zu reinigen. Um nachträglich Korrosion zu vermeiden, ist es zweckmäßig, die Kontaktstellen nach der Montage wieder zu lackieren. Die Länge des Kabels (50 Ω) kann den Gegebenheiten angepaßt werden.

Zur Anpassung der Antennenanordnung an den 50-G-Anachluß (5) des Gerittes müssen die Schaltlaschen des Transformationsgliedes in die entsprechende Stellung gebracht werden. Diese wird von der Anordnung der Antenne am Kfz und vom Pahrzeugtyp beetimmt. Bei Beachtung der gegebenen Montagehinweise ist bei der Mehrzahl der Kraftfahrzeugtypen auf Stellung B, beim Typ W 50 mit Planenaufbau auf Stellung A und bei Pahrzeugen von Typ P 3 (sofern hier die Montage an der Windschutzscheibe erfolgt) auf Stellung C au schalten. Nach den Umlegen der Schaftlaschen sind alle Schrauben, die gelöst wurden, wieder featsudrehen

6.9. Betrieb mit Primärzelleneinsatz

Der Primärselleneinsatz wird ab Werk ohne Monozellen geliefert. Zur Bestückung mit 10 Stück R-20-Monozellen läßt sich der Deckel durch Drehen des Riegels nach rechts oder links abnehmen, und die Monozellen können eingesetzt werden. Hierbei int zu beachten, daß der Minuspol der Zellen auf den federnden Kontakt kommt. Nach Aufsetzen des unverwechselbaren Deckels wird dieser verriegelt, und der Primärzelleneinsatz int betriebebereit.

Bei fabrikneuen Geräten befindet sich unter dem Deckel eine Schaumgummiplatte, die vor dem Einsetzen der Monozellen zu entfernen ist.

6.10. Betrieb mit Netzteil

Siehe gesonderte Bedienungsanleitung Netzteil Typ 85 273 !

6.11. Beleuchtung und Batteriespannungskontrolle

Die Drucktaste (7) ist für ein kurzseitigen Erhellen der Kanalanseige vorgesehen. Flackert dabei die Beleuchtung, so bedeutet das, daß die Batterie entladen und somit die Betriebsdauer beendet ist. Das Funksprechgerät muß außer Betrieb gesetzt und mit einer geladenen Batterie bzw. neuen Monozellen versehen werden.

6.12. Laden

Nach Ablauf der Betriebsdauer (siehe auch Abschnitt 6.11.) ist die Batterie vom Sende-Empfangsteil zu lösen und am Ladegerät LGT 7 (Typ 85 248) aufzuladen (siehe dessen Bedienungsanleitung.)

6.13. Sperrung des Kanalschalters

Für besondere Einsatzfälle ist eine Sperrung des eingerasteten Kanale nöglich, um unbefugtes Verstellen zu verhindern. Hierzu wird der Drehknopf des Kanalschalters entfernt und die sich im EMZ-Satz befindliche Hüne 5/12 826.0 aufgesteckt. Durch die Bohrung der Hülse und die Rut der Schalterachse kann nun ein Flombendraht gesteckt und damit der Schalter mit einer Plombe gegen Verdrehen gesichert werden.

6.14. Tragweise (siehe Seite 28 und 29)

Es gibt für das Funksprechgerät UFT 435 verschiedene Tragweisen:

- Mit Gurten

Hierbei wird das Funksprechgerät mit den mitgelieferten Gurten entsprechend der gewünschten Tragweise angeschnallt. Es kann auf der Brust, seitlich oder auf dem Rücken getragen werden (siehe Bild 9 und 10).

- Mit Traggeschirr

Zur Erleichterung der Rückentragweise kann das Traggeschirr Typ 85 272 eingesetzt werden. Hierbei wird das Funksprechgerit so an das Traggeschirr angeschnallt, daß die am Plastgehäuse seitlich angebrachten Rippen lagesicher in die Ausklinkungen der Metallwinkel des Traggeschirrs eingreifen. Der Spannverschluß ist in den Schließhaken einzuhaken, das Griffelement zu schließen und der Verschluß durch den Schieber zu sichem (siehe Bild 11).


7. Wartung und Pflege

Nach jedem Einsatz sind die Antennen mit korrosionsschützendem Öl oder technischer Vaseline zu behandeln. Die zur Wartung notwendigen Ersatzteile und Werkzeuge befinden sich im EWZ-Satz.

7.1. Mikrotelefon


Im Mikrotelefon befindet sich eine empfindliche Gummimembrane (3), die im Abstand von 4 Wochen einer Sichtkontrolle zu unterziehen ist. Hierzu wird der Deckel (1) des Mikrotelefons mit dem Steckschlüssel abgeschraubt. Falls die Membrane schadhaft ist, muß sie ausgewechselt werden. Dazu wird der Druckring (4) entfernt und der Membranring (5) mit der aufgezogenen Membrane herausgenommen. Die schadhafte Membrane wird abgenommen und durch eine neue ersetzt (vorsichtig aufziehen). Anschließend muß das Mikrotelefon mit dem Steckschlüssel wieder geschlossen werden. Mit dem am Steckschlüssel befestigten Stift ist der Druckring (4) so zu justieren, daß das Wasser, welches evtl. in das Mikrotelefon eindringt, möglichst ungehindert abfließen kann. Dazu ist dieser Stift in eine der sich seitlich am Mikrotelefongehäuse befindenden Bohrungen bis zum Anschlag zu stecken und nach dem Festziehen des Deckels wieder zu entfermen.

Es wird empfohlen, die Gummimembrane nach jeweils 6 Monaten auszuwechseln.




- 1 Deckel
- 2 Stützsieb
- 3 Gummimembrane
- 4 Druckring
- 5 Membranring
- 6 Rundring 65 x 3

Bild 8 Mikrotelefon



Anbringen der Traggurte am Gerät



x) Spanning boi Sedari nachstellen

Bild 11

7.2. NK-Batterien

Für die Wartung und fflege der Batterie gilt die Behandlungsvorechrift des Batteriehenttellers (niehe Bedienungsanleitung LOT 7, Abschn. 9). Die dort angegebene halbjährige Lagerzeit für aufgeladene Batterien kann bei der Inbetriebnahme neuer Geräte evtl. schon erreicht sein. Daher müssen auch die Batterien fabrikmeuer Geräte überprüft und bei Bedarf geladen werden.

Sollen defekte NK-Batterien ausgewechselt werden, so ist die Batterie 512 015.5 vom Sende-Empfangsteil zu trennen und danach die Verriegelung, die sich auf dem Metallrahmen befindet, zu öffnen. Anschließend missen die unverwechselbaren Anschluß-Olips gelöst werden.

Der Einbau der neuen NK-Batterie erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

7.3. Primärzelleneinsatz

Die Monozellen sind bei längerer Lagerung des Primärzelleneinsatzes herauszunehmen, um eine Korrosion der Kontakte zu vermeiden.

Die Kontakte sind halbjährlich mit handelsüblichem Polfett leicht einzufetten.

7.4. Auswechseln der Glühlampe

Nach Abnehmen der Batterte werden die 4 Schrauben am Boden des Sende-Empfangsteiles gelöst und das Gebüsse entfernt. Die rotmarkierte Schraube am Kanslschalter wird gelöst (etwa 1 Umdrehung). Die Lampenhalterung läßt sich dann herausnehmen und die Glüblampe wechseln (Achtung Bejonettfassung !).

8. Störungsbeseitigung

8.1. Keine Beleuchtung der Kanalanzeige

Die Glühlampe im Kanalwahlschalter ist zu wechseln (siehe Abschnitt 7.4.).

8.2. Keine Funkverbindung

8.2.1. Batterie entladen

Flackert die Beleuchtung der Kanalanzeige, so ist die Batterie zu stark entladen. Sie muβ am Ladegerät LGT 7 nochmals geprüft und dann bei Bedarf aufgeladen werden.

Bei Betrieb mit Monozellen sind diese zu wechseln.

Falls die Beleuchtung der Kanalanzeige nicht brennt, obwohl Glühlampe und Batterie in Ordnung sind, kann das Gerät einen Kurzschluß aufweisen und muß in die Funkwerkstatt gegeben werden.

8.2.2. Sender oder Empfänger defekt

Die Funkverbindung funktioniert nur in einer Richtung:

Gerät 1: Senden Funkverbindung in Ordnung Gerät 2: Empfang

Gerät 1: Empfang keine Verbindung,

Gerät 2: Senden

dann ist Sender 2 oder Empfänger 1 defekt. Eine genauere Analyse läßt sich nur mit einem 3. Gerät vornehmen. Eine weitere Probe ist der Betrieb des Gerätes 1 ohne Rauschsperre.

Rauscht der Empfänger nicht, so ist er vermutlich defekt.

Das defekte Gerät muß zur Reparatur.

8.2.3. Sende-Empfangs-Umschaltung defekt

Wemn es in Stellung "Senden" bei ausgeschalteter Rauschsperre weiterhin rauscht bzw. in Stellung "Empfang" nicht rauscht, und auf einem 2. Gerät der Sender empfangen werden kunn, so ist möglicherweise der Umschalter des angeschlossenen Schallwandlers defekt. Der Rachweis läßt sich durch Anschließen eines anderen Schallwandlers (Sprechgeschirr oder Eikrotelefon) erbringen. Der schadhafte Schallwandler muß in der Werkstatt repariett worden.

Sollte die Sende-Empfange-Umschaltung bei allen angeschlossenen Schallwandlern nicht funktionieren, so kanr auch ein Relais im Sende-Empfangsteil defekt sein, und das Gerät muß ebenfalls in die Workstatt zur Renaratur.